

## BATERIE PATONA PRO DEWALT 3300 MAH



Cena celkem:	<b>1 399 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 156 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 539 Kč</b>
Ušetříte:	<b>140 Kč</b>
Kód zboží:	BATPAT0283
Part No.:	PT6116
Záruka:	24 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PATONA pro Dewalt 3300 mAh

Kompatibilní baterie pro aku nářadí Dewalt.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Napětí:** 18 V

**Kapacita:** 3300 mAh

**Technologie baterie:** Ni-MH

### Nahrazuje baterie:

#### Dewalt

DC9096, DE9039, DE9095, DE9096, DE9098, DW9095, DW9096, DW9098, EZWA90

### Pro nářadí:

#### Craftsman

DC212KB, DC212N

#### Dewalt

BSA82KA, DC010, DC019, DC020, DC212, DC212B, DC212KA, DC212KZ, DC213KL, DC300, DC300KL, DC300KN, DC305, DC305KL, DC305KN, DC308KL, DC308KN, DC310KL, DC310KN, DC315KL, DC315KN, DC318KL, DC318KN, DC330, DC330K, DC330KA, DC330KB, DC330KL, DC330N, DC351KLR, DC351KN, DC352KBR, DC352KN, DC380KA, DC380KB, DC380N, DC385, DC385B, DC385K, DC385KB, DC385KL, DC385N, DC390, DC390B, DC390K, DC390KA, DC390KB, DC390KL, DC390N, DC400, DC410, DC410KA, DC410KB, DC410N, DC411B, DC411KA, DC411KB, DC411KL, DC411N, DC413KL, DC413KN, DC415KL, DC415KN, DC490B, DC490KA, DC495B, DC495KA, DC500, DC515B, DC515K, DC515N, DC520, DC520KA, DC520N, DC527, DC527 (Flash Light), DC527N, DC530KA, DC545K, DC546K, DC547, DC547K, DC550, DC550B, DC550KA, DC608B, DC608K, DC616K, DC618, DC618K, DC618KA, DC628K, DC668KA, DC720KA, DC721KA, DC721KB, DC722C2, DC722KL, DC725KA,

DC725KB, DC727C2, DC727KA-AR, DC729KA, DC759, DC759KA, DC759KB, DC820B, DC820KA, DC820KB, DC821KA, DC822KL, DC822N, DC823B, DC823KA, DC825B, DC825KA, DC825KB, DC827C2, DC827KL, DC827N, DC920KB, DC925, DC925KA, DC925KB, DC925VA, DC926KA, DC926VA, DC927, DC987, DC987KA, DC987KB, DC988K, DC989KA, DC989VA, DC998KB, DCD690KL, DCD760B, DCD775B, DCD920B2, DCD920L2, DCD925B2, DCD925L2, DCD940KX, DCD950B, DCD950KX, DCD950VX, DCD959KX, DCD959VX, DCD970KL, DCF059KL, DCF826KL, DCG411KL, DW056, DW056K, DW056K-2, DW056KS, DW056N, DW057, DW057K, DW057K-2, DW057N, DW059, DW059B, DW059K-2, DW059K2H, DW908, DW908 (Flash Light), DW915, DW919, DW919 (Flash Light), DW927K-2, DW932, DW933, DW933K, DW934, DW934K2, DW934K-2, DW934K2H, DW936, DW936K, DW938, DW938K, DW959K-2, DW960, DW960B, DW960K, DW960K-2, DW987, DW987KQ, DW988, DW988KQ, DW989, DW995, DW997K2, DW999, DW999K, DW999K2, DW999K-2, DW999K2H, DW999KQ